


DT-0263 схема



DT-0263 запчасти

№	Артикул запчасти	Наименование
8	DT-0263.08	Шпиндель
11	DT-0263.11	Крышка корпуса редуктора
15	DT-0263.15N	Ведомая шестерня
19	DT-0263.19	Корпус редуктора
22	DT-0263.22N	Кнопка блокировки шестерни
24	DT-0263.24N	Ведущая шестерня
28	DT-0263.28N	Ротор
33	DT-0263.33N	Статор
35	DT-0263.35	Крышка щеткодержателя
36	DT-0263.36	Комплект щеток
37	DT-0263.37	Щеткодержатель
38	DT-0263.38	Пластиковый корпус
43	DT-0263.43N	Толкатель кнопки
44	DT-0263.44	Задняя крышка
51	DT-0263.51	Кнопка
52	DT-0263.52N	Безопасный выключатель